


取扱説明書


RDダクト底板セット (RDB-03・05・1M・2M) 平面コーナー 90° 用底板セット (REB) 平面コーナー 45° 用底板セット (RFB) T字型分岐ジョイント用底板セット (RTS)

■ RDB-03・05

セット明細 (各部名称)




取付手順




ダクトベースの連結を行った後、
ダクトベース開口側から底板を図の
ように付属ビスで取り付けます。

■ RDB-1M

セット明細 (各部名称)



取付手順




ダクトベースの連結を行った後、
ダクトベース開口側から底板 (A)、
底板 (B)の順にを図のように付属ビ
スで取り付けます。


注意
・底板 (B)には方向性があります。

■ RDB-2M

セット明細 (各部名称)



取付手順



ダクトベースの連結を行った後、
ダクトベース開口側から底板 (A)、
底板 (B)の順にを図のように付属ビ
スで取り付けます。


注意
・底板 (B)には方向性があります。

因幡電工事業部 因幡電機産業株式会社


(最新情報は下記ウェブサイトをご覧ください)
<http://www.INABA-DENKO.com/>
本 部 〒108-0075 東京都港区港南4-1-8 リバージュ品川 (11F)

■ REB

セット明細 (各部名称)




取付手順




ダクトベース開口側から底板 (R)・
(L)を図のように付属ビスで取り
付けます。

■ RFB

セット明細 (各部名称)




取付手順




ダクトベース開口側から底板 (R)・
(L)を図のように付属ビスで取り
付けます。

■ RTS

セット明細 (各部名称)



取付手順



ダクトベース開口側から底板を図の
ように付属ビスで取り付けます。

注意
・600 (H) タイプは補助子桁を
はずして底板を取り付けてくだ
さい。

